


Bedienungsanleitung SF-80

User manual SF-80



stairville

DEUTSCH

Technische Daten:

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Netzspannung: | 230V, 50Hz |
| Leistungsaufnahme: | 700VA |
| Sicherung: | Feinsicherung 5x20mm, 250V/4A |
| Aufheizzeit: | ca. 4 min. |
| Ausstoßmenge: | 70m ³ /min. |
| Tank: | 1l |
| Gewicht: | 4 kg |
| Abmessungen: | 330mm x 160mm x 130mm (LxBxH) |

Allgemeine Hinweise:

1. Trennen Sie das Gerät immer vom Netz, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen!
2. Das Gerät muss geerdet sein! Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät nur an Steckdosen anschließen, die über einen Schutzkontaktleiter verfügen!
3. Entfernen Sie niemals den Schutzleiter!

Inbetriebnahme:

1. Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es auf Schäden.
2. Überprüfen Sie, ob die Spannungsangaben auf dem Gerät mit ihrem örtlichen Stromversorgungsnetz übereinstimmen.
3. Achten Sie darauf, dass das Gerät waagrecht steht!
Öffnen Sie den Tank und befüllen Sie ihn mit hochwertigem Nebelfluid!
4. Verbinden Sie die Fernbedienung mit der Nebelmaschine.
Der Anschluss für die Fernbedienung ist mit "Control Input" gekennzeichnet.
5. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an und schalten Sie es ein.
Die Nebelmaschine heizt nun auf. Sobald die Leuchtdiode an der Fernbedienung leuchtet, ist die Maschine betriebsbereit.
6. Zum Nebeln drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung.
Der Nebelausstoß erfolgt, solange Sie die Taste gedrückt halten. Wenn die LED erlischt, heizt die Nebelmaschine nach.
In dieser Zeit ist kein Nebelausstoß möglich!

ACHTUNG!

1. Das Gerät ist nur für trockene Räume geeignet!
2. Achten Sie beim Aufstellen, bzw. der Montage darauf, dass der Neigungswinkel der Nebelmaschine 15° nicht übersteigt!
3. Achten Sie auf gute Belüftung! Halten Sie einen Mindestabstand von 20cm zu anderen Objekten ein!
4. Achten Sie darauf, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben!
5. Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von leicht entzündlichen oder explosiven Materialien auf!
6. Das Gerät ist so aufzustellen, dass Personen nicht in direkten Kontakt mit dem Nebelausstoß kommen können!
7. Achten Sie beim Auffüllen des Tanks darauf, dass kein Nebelfluid überläuft! Es könnte einen Kurzschluss im Gerät verursachen!
8. Das Gerät darf niemals ohne Nebelfluid betrieben werden! Füllen Sie den Tank regelmäßig auf!
9. Füllen Sie niemals brennbare Flüssigkeiten in den Tank!
10. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es länger Zeit nicht verwendet wird!
11. Nehmen Sie das Gerät nicht mehr in Betrieb, wenn das Gehäuse oder das Netzkabel beschädigt ist!
12. Lassen Sie defekte Netzkabel nur von qualifiziertem Fachpersonal austauschen!
13. Es befinden sich keine zu wartenden Teile im inneren! Überlassen Sie Servicearbeiten geschultem Personal!

Hinweis:

Das sporadische Austreten kleiner Nebelmengen während dem Aufheizen, während des Betriebs oder kurz nach dem Nebeln ist technisch bedingt. Es handelt sich dabei nicht um eine Fehlfunktion!

ENGLISH

Technical Specifications:

| | |
|--------------------|---|
| Rating Voltage: | 230V, 50Hz |
| Power consumption: | 700W |
| Fuse: | 250V/4A, glass 5x20 |
| Preheating time: | 4 min. |
| Fog output: | 70m ³ /min. (2500 cuft/min.) |
| Weight: | 4 kgs |
| Dimensions: | 330mm x 160mm x 130mm (LxWxH) |

General Instructions:

1. Always disconnect from main power before replacing fuse or servicing unit. Remember to always replace with correct fuse ratings!
2. This unit is designed to be used with a grounded outlet only! Be sure, that the unit is plugged into a grounded 230V AC output!
3. Do not remove or bypass the ground pin on the AC line cord!

Unpacking and Operation

1. Remove all the packing before use, then clean the spray nozzle to be sure the nozzle without any hindrance. Please contact with your vendor if you find any damaged or omitting parts.
2. Place the machine horizontally and loose the cap of liquid tank to pour the high quality fog liquid.
3. Put the plug of control box into outlet marked "control input" on fogger rear panel.
4. Connect the machine with the proper power supply and ensure that the earth wire is connected to the ground.
5. Push the switch on. The machine starts heating until the LED indicator on the line controller lits up.
6. Push the button on the control box to spray. It will spray as long as you push the button. If the LED goes off, the machine is heating again. It's not possible to spray at this time.

Precautions:

1. Indoor use only! Prevent the fogger from moisture and rain.
2. Place the fogger horizontally or hang it on from the ceiling. The angle must be less than 15°.
3. Ensure the space for enough ventilation, cooling and away from other objects 20 cm at least.
4. Keep away from children.
5. Never use the fogger close up to any flame, flammable or explosive substances to avoid fire or explosion.
6. Never put the spray nozzle toward any people, when spraying.
7. Never use it when liquid running up and pour high quality liquid immediately to avoid damage of the machine.
8. Pour liquid carefully to avoid overflow liquid resulting in electrical shortcut.
9. Never pouring flammable liquids such as gas, perfume etc.
10. You shall switch off the fogger if you don't need it.
11. Dont use the product with defective housing or power cable.
12. No serviceable parts inside. Refer to qualified personell.

Note:

A little fog may spray during or after operation.

